

Displayanzeige

Ultraschall-Wasserzähler „HYDRUS“

von Diehl Metering



Auf der Frontplatte befindet sich ein optischer Taster.

Mit diesem können die einzelnen Anzeigen weitergeschaltet werden.

Um die Batterie zu schonen fällt der Zähler bei Bedienpausen von ca. vier Minuten in den Ruhemodus (Anzeige aus), mit einem Tastendruck kann er aktiviert werden.

Anschließend können untenstehende Anzeigen durch wiederholten Tastendruck abgelesen werden.



Zählernummer

Optischer Taster

Display Symbole:



Displayschleife

Sequenz	Fenster 1	Dauer	Fenster 2	Beschreibung
1				Zählerstand = Summenvolumen aktuell (m ³ + 3 Nachkommastellen)
2		oder		Durchfluss (m ³ /h), Anzeige -> „Err“ bei nicht eingebauten Zustand (Luft in der Leitung)
3		4s		Displaytest (alles an / alles aus im Wechsel)
4		4s		Softwareversion im Wechsel mit Softwarechecksumme)
5		2s		Batterielebensdauer (Anzeige „bAtt“ im Wechsel mit Datum)
6				Fehlermeldung (wenn Fehler vorliegt, z.B. „E-7-A--“)

Tipp: Sollte das Display keine Anzeige bringen, können Sie dieses mithilfe einer Taschenlampe aktivieren und somit alle Informationen in der Displayschleife erhalten!